

# HOMEVOX 1-3

# HOMEVOX 1-5

Gebruiksaanwijzing  
Aanvulling

Primafoon

ptt telecom

## Attentie!!!

Hetgeen in deze aanvulling wordt gezegd over de homevox 1-5 geldt ook voor de homevox 1-3, tenzij anders is aangegeven.

Als u de faciliteit "blokkeren van telefoonnummers" gaat gebruiken kunt u dit deel van de gebruiksaanwijzing van de homevox 1-5 het beste zo goed mogelijk opbergen. Het lezen van dit deel van de gebruiksaanwijzing zou andere gebruikers op ideeën kunnen brengen hoe de door u aangebrachte blokkeringen uitgeschakeld of overbrugd kunnen worden.

### Homevox PIN-code

De blokkering voor het kiezen van externe telefoonnummers is beschermd door een PIN-code. M.a.w. het in-/uitschakelen en het programmeren van deze functie kan uitsluitend nadat de juiste PIN-code is ingegeven.

In de PIN-code mogen de cijfers 0 t/m 9 worden gebruikt. Indien toestel 1 een TDK-telefoon (TOON) is, kunt u ook de tekens \* en # gebruiken. PIN-code voorbeeld : 1 2 3 4.

Uw homevox heeft vanuit de fabriek de 4-cijferige PIN-code "7373" als aanvangscode meegekregen. Deze aanvangs PIN-code staat altijd na het inschakelen van de homevox (zie ook blz. 17 van de gebruiksaanwijzing) in het geheugen van de homevox. Vervang de aanvangs PIN-code altijd door uw eigen, geheime PIN-code.

**U kunt de PIN-code uitsluitend vanaf toestel 1 wijzigen.**

### LED knippert

Op de kast van de homevox is een groene LED aangebracht, die brandt als de homevox 220 Volt netspanning heeft.

Mocht om één of andere reden de 220 Volt netspanning uitvallen, dan zal de homevox niet meer functioneren.

Alle functies van de homevox zijn dan uitgeschakeld en de buitenlijn is rechtstreeks met toestel 1 doorverbonden.

Alle door u uitgevoerde programmeringen en instellingen (behoudens de klok en wekker) blijven ook bij netspanningsuitval behouden.


Dat de netspanning onderbroken is geweest kunt u herkennen doordat de groene LED op de kast van de homevox knippert. Houd er dan rekening mee dat de klok niet meer op tijd loopt en de wektijden verloren zijn gegaan (zie blz. 36 van de gebruiksaanwijzing).

U kunt de LED continu laten branden door de PIN-code procedure te volgen, zoals die op de volgende bladzijde is weergegeven. U hoeft niet persé een andere PIN-code te programmeren. U kunt natuurlijk gewoon "7373" of "1234" programmeren.

### Wijzigen PIN-code

U kunt als volgt de aanvangs of uw oude PIN-code veranderen in een nieuwe PIN-code vanaf toestel 1:

- Wacht op de kiestoon van de binnenlijn.



- Kies code.

code 6 7


- Kies de oude PIN-code. Bijvoorbeeld:

7 3 7 3

- Kies de nieuwe PIN-code. Bijvoorbeeld:

1 2 3 4

- Wacht op de acceptatietoon (programmering. \*)



Als u de acceptatietoon programmering hoort, is vanaf dat moment uitsluitend de nieuwe PIN-code geldig.

- U legt op.



### PIN-code vergeten?

Door de 220 Volt netspanning even te onderbreken, zal het systeem opnieuw opstarten en de aanvangs PIN-code 7373 in het geheugen zetten.

U kunt dan u PIN-code opnieuw programmeren.

- \*) U hoort bezettoon omdat u:
- Een verkeerde PIN-code in heeft gegeven.
  - Tijdens het kiezen een keer langer dan 10 seconden heeft gewacht met het kiezen van een volgend cijfer.
- Nadat u heeft opgelegd kunt u het opnieuw proberen.

## Belangrijk!!!

In tegenstelling tot andere programmeringen wordt de door u geprogrammeerde PIN-code niet in het permanente geheugen bewaard. Na netspanningsonderbrekingen wordt de door u geprogrammeerde PIN-code altijd vervangen door de aanvangs PIN-code. De met de PIN-code geprogrammeerde functies blijven wel ongewijzigd werken. Ondanks dat al het mogelijke is gedaan om de blokkering zo betrouwbaar mogelijk te laten werken, kan PTT Telecom geen 100% garantie geven dat de blokkering niet te omzeilen is.

Om mogelijk misbruik nog verder te beperken de volgende tips:

- Monteer de homevox bij voorkeur in een afsluitbare ruimte.
- Sluit de buitenlijn zo dicht mogelijk bij de invoer van de buitenlijn aan. Zorg er voor dat de homevox op een zodanige plaats gemonteerd wordt dat de homevox en de kabel van de buitenlijn niet bereikbaar zijn.
- Zorg er voor dat 220 Volt netspanning voor de homevox niet uitgeschakeld kan worden. Denk eraan dat door het uitschakelen van de netspanning toestel 1 direct met de buitenlijn wordt verbonden.
- Indien gedurende een korte of langere tijd de 220 Volt netspanning is weggeweest, zal de LED bovenaan in de kast van de homevox knipperen. U weet dan dat de PIN-code weer is teruggesteld naar de aanvangs PIN-code.

Probeer dan na te gaan wat daarvan de oorzaak is geweest. Een stroomstoring of is er wellicht opzet in het spel???

- Controleer regelmatig of uw PIN-code niet gewijzigd is. Na een netspanningsonderbreking kan een ieder vanaf toestel 1 een PIN-code instellen. De LED knippert daarna niet meer, waardoor u niet meer gewaarschuwd wordt. U zou dit kunnen controleren door bijvoorbeeld de klok van de wekker gelijk te zetten. Het gelijk zetten van de klok kunt u uitsluitend vanaf toestel 1 en met de PIN-code (zie blz. 36 van de gebruiksaanwijzing). Als u de acceptatietoont programmering hoort is alles in orde. Als u bezettoont hoort en u heeft de juiste codes gekozen dan is de kans erg groot dat de door u gekozen PIN-code niet overeenkomt met de PIN-code in het geheugen van de homevox 1-5.
- Controleer regelmatig of eventueel ingestelde blokkeringen voor telefoonnummers nog werken. Na stroomstoringen zouden die door anderen met de aanvangs PIN-code gewijzigd kunnen zijn.
- Verander regelmatig uw PIN-code.
- Sluit eventuele kostentellers direct op de homevox aan en niet bij het toestel. Monteer de kostentellers op een niet toegankelijke plaats, bijvoorbeeld in de meterkast.
- Bewaar dit blad niet bij de gebruiksaanwijzing van de homevox, maar berg dit op een veilige plaats op!!!

### Het blokkeren van het naar buiten kunnen bellen

Met uitzondering van toestel 1, kunt u voor de overige toestellen instellen of vanaf dat toestel uitgaande buitenlijngesprekken mogen worden gekozen. Door deze gebruiksmogelijkheid te blokkeren, kan een toestel uitsluitend in huis (via de binnenlijn) zelf kiezen. Binnenkomende buitenlijngesprekken kunnen niet door dit toestel worden beantwoordt. Wel kunt u buitenlijngesprekken naar dit toestel doorverbinden.

Het in- en uitschakelen van de blokkering kan uitsluitend vanaf toestel 1 en met de juiste PIN-code worden uitgevoerd.


U kunt de blokkering inschakelen met de code 63. Met code 64 kunt de blokkering weer ongedaan maken.

#### N.B.:

Toestel 1 kan niet geblokkeerd worden voor uitgaande buitenlijngesprekken. Hierdoor is in huis altijd een toestel aanwezig waarmee in geval van nood alarmnummers, zoals 06-11, kunnen worden gekozen.

Toestel 1:

- Wacht op de kiestoon van de binnenlijn.



- Kies **6 3** voor het blokkeren. Kies **6 4** voor het opheffen van de blokkering.

code **6 3**  
code **6 4**

- Kies de PIN-code.

PIN-code **1 2 3 4**

- Kies het toestelnummer waarvoor de blokkering moet gelden of het cijfer **0** als de blokkering voor alle toestellen moet gelden.

**0**, **2**, **3**, **4**, of **5**

- U hoort de acceptatietoon programmering.\*)



- U legt op.



- U heeft nu achter elkaar bijvoorbeeld de volgende codes ingegeven:

6 3 1 2 3 4 2

Hierna kan toestel 2 niet meer naar buiten bellen.

### Het blokkeren van de wachtstand, ruggespraak en doorverbinden

Als u deze blokkering voor een toestel aanbrengt, kan dat toestel tijdens een buitenlijngesprek niet in wachtstand en ruggespraak gaan en daardoor ook niet doorverbinden. Het toestel kan wel naar buiten bellen en inkomende buitenlijn gesprekken beantwoorden. Ook kunt u een buitenlijngesprek naar dit toestel doorverbinden.

Waarom deze mogelijkheid?

De homevox 1-5 is zodanig ontworpen dat u op een toestelaansluitpunt een zgn. "kostenteller" of ook wel "gesprekkenteller" kunt aansluiten (zie hoofdstuk Gesprekskostenregistratie).

De teller kan echter alleen tellen als hij direct met de buitenlijn is verbonden. In wachtstand en bij ruggespraak is dat niet het geval. Dan kan de teller dus niet tellen, terwijl de gesprekskosten wel door gaan. De blokkering zorgt ervoor dat de wachtstand en ruggespraak niet kunnen worden ingeschakeld, waardoor de teller met de buitenlijn blijft verbonden.

Het in- en uitschakelen van de blokkering kan uitsluitend vanaf toestel 1 en met de juiste PIN-code worden uitgevoerd.

U kunt de blokkering inschakelen met de code 65. Met code 66 kunt de blokkering weer ongedaan maken.

\*) Indien u een verkeerde PIN-code in heeft gegeven, krijgt u bezettoon i.p.v. de acceptatietoon programmering te horen. Ook kunt u bezettoon te horen krijgen doordat u tijdens het kiezen een keer langer dan 10 seconden heeft gewacht met het kiezen van een volgend cijfer.

Toestel 1:

- Wacht op de kiestoon van de binnenlijn.



- Kies 6 5 voor het blokkeren. Kies 6 6 voor het opheffen van de blokkering.

code 6 5

code 6 6

- Kies de PIN-code.

PIN-code 1 2 3 4

- Kies het toestelnummer waarvoor de blokkering moet gelden of het cijfer 0 als de blokkering voor alle toestellen moet gelden.

0, 2, 3, 4, of 5

- U hoort de acceptatietoon programmering.\*)



- U legt op.



- U heeft nu achter elkaar bijvoorbeeld de volgende codes ingegeven:

6 5 1 2 3 4 2

Hierna kan toestel 2 niet meer in wachtstand of ruggespraak gaan. Ook kan het toestel buitenlijngesprekken niet meer doorverbinden.

\*) Indien u een verkeerde PIN-code in heeft gegeven, krijgt u bezettoon i.p.v. de acceptatietoon programmering te horen. Ook kunt u bezettoon te horen krijgen doordat u tijdens het kiezen een keer langer dan 10 seconden heeft gewacht met het kiezen van een volgend cijfer.