



## Dip switch settings for DMX addressing

6 addresses per device

<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100 000 00</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	<b>100 011 00</b>	<b>17</b>	<b>97</b>	<b>100 001 10</b>	<b>25</b>	<b>145</b>	<b>100 010 01</b>
	2	010 000 00		50	010 011 00		98	010 001 10		146	010 010 01
	3	110 000 00		51	110 011 00		99	110 001 10		147	110 010 01
	4	001 000 00		52	001 011 00		100	001 001 10		148	001 010 01
	5	101 000 00		53	101 011 00		101	101 001 10		149	101 010 01
	6	011 000 00		54	011 011 00		102	011 001 10		150	011 010 01
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>111 000 00</b>	<b>10</b>	<b>55</b>	<b>111 011 00</b>	<b>18</b>	<b>103</b>	<b>111 001 10</b>	<b>26</b>	<b>151</b>	<b>111 010 01</b>
	8	000 100 00		56	000 111 00		104	000 101 10		152	000 110 01
	9	100 100 00		57	100 111 00		105	100 101 10		153	100 110 01
	10	010 100 00		58	010 111 00		106	010 101 10		154	010 110 01
	11	110 100 00		59	110 111 00		107	110 101 10		155	110 110 01
	12	001 100 00		60	001 111 00		108	001 101 10		156	001 110 01
<b>3</b>	<b>13</b>	<b>101 100 00</b>	<b>11</b>	<b>61</b>	<b>101 111 00</b>	<b>19</b>	<b>109</b>	<b>101 101 10</b>	<b>27</b>	<b>157</b>	<b>101 110 01</b>
	14	011 100 00		62	011 111 00		110	011 101 10		158	011 110 01
	15	111 100 00		63	111 111 00		111	111 101 10		159	111 110 01
	16	000 010 00		64	000 000 10		112	000 011 10		160	000 001 01
	17	100 010 00		65	100 000 10		113	100 011 10		161	100 001 01
	18	010 010 00		66	010 000 10		114	010 011 10		162	010 001 01
<b>4</b>	<b>19</b>	<b>110 010 00</b>	<b>12</b>	<b>67</b>	<b>110 000 10</b>	<b>20</b>	<b>115</b>	<b>110 011 10</b>	<b>28</b>	<b>163</b>	<b>110 001 01</b>
	20	001 010 00		68	001 000 10		116	001 011 10		164	001 001 01
	21	101 010 00		69	101 000 10		117	101 011 10		165	101 001 01
	22	011 010 00		70	011 000 10		118	011 011 10		166	011 001 01
	23	111 010 00		71	111 000 10		119	111 011 10		167	111 001 01
	24	000 110 00		72	000 100 10		120	000 111 10		168	000 101 01
<b>5</b>	<b>25</b>	<b>100 110 00</b>	<b>13</b>	<b>73</b>	<b>100 100 10</b>	<b>21</b>	<b>121</b>	<b>100 111 10</b>	<b>29</b>	<b>169</b>	<b>100 101 01</b>
	26	010 110 00		74	010 100 10		122	010 111 10		170	010 101 01
	27	110 110 00		75	110 100 10		123	110 111 10		171	110 101 01
	28	001 110 00		76	001 100 10		124	001 111 10		172	001 101 01
	29	101 110 00		77	101 100 10		125	101 111 10		173	101 101 01
	30	011 110 00		78	011 100 10		126	011 111 10		174	011 101 01
<b>6</b>	<b>31</b>	<b>111 110 00</b>	<b>14</b>	<b>79</b>	<b>111 100 10</b>	<b>22</b>	<b>127</b>	<b>111 111 10</b>	<b>30</b>	<b>175</b>	<b>111 101 01</b>
	32	000 001 00		80	000 010 10		128	000 000 01		176	000 011 01
	33	100 001 00		81	100 010 10		129	100 000 01		177	100 011 01
	34	010 001 00		82	010 010 10		130	010 000 01		178	010 011 01
	35	110 001 00		83	110 010 10		131	110 000 01		179	110 011 01
	36	001 001 00		84	001 010 10		132	001 000 01		180	001 011 01
<b>7</b>	<b>37</b>	<b>101 001 00</b>	<b>15</b>	<b>85</b>	<b>101 010 10</b>	<b>23</b>	<b>133</b>	<b>101 000 01</b>	<b>31</b>	<b>181</b>	<b>101 011 01</b>
	38	011 001 00		86	011 010 10		134	011 000 01		182	011 011 01
	39	111 001 00		87	111 010 10		135	111 000 01		183	111 011 01
	40	000 101 00		88	000 110 10		136	000 100 01		184	000 111 01
	41	100 101 00		89	100 110 10		137	100 100 01		185	100 111 01
	42	010 101 00		90	010 110 10		138	010 100 01		186	010 111 01
<b>8</b>	<b>43</b>	<b>110 101 00</b>	<b>16</b>	<b>91</b>	<b>110 110 10</b>	<b>24</b>	<b>139</b>	<b>110 100 01</b>	<b>32</b>	<b>187</b>	<b>110 111 01</b>
	44	001 101 00		92	001 110 10		140	001 100 01		188	001 111 01
	45	101 101 00		93	101 110 10		141	101 100 01		189	101 111 01
	46	011 101 00		94	011 110 10		142	011 100 01		190	011 111 01
	47	111 101 00		95	111 110 10		143	111 100 01		191	111 111 01
	48	000 011 00		96	000 001 10		144	000 010 01		192	000 000 11