



## Dip switch settings for DMX addressing

6 addresses per device / binary sorted

128	000 000 01	2	010 000 00	<b>1 1</b>	<b>100 000 00</b>	3	110 000 00
64	000 000 10	130	010 000 01	129	100 000 01	131	110 000 01
192	000 000 11	66	010 000 10	65	100 000 10	<b>12 67</b>	<b>110 000 10</b>
32	000 001 00	34	010 001 00	33	100 001 00	35	110 001 00
160	000 001 01	162	010 001 01	161	100 001 01	<b>28 163</b>	<b>110 001 01</b>
96	000 001 10	98	010 001 10	<b>17 97</b>	<b>100 001 10</b>	99	110 001 10
16	000 010 00	18	010 010 00	17	100 010 00	<b>4 19</b>	<b>110 010 00</b>
144	000 010 01	146	010 010 01	<b>25 145</b>	<b>100 010 01</b>	147	110 010 01
80	000 010 10	82	010 010 10	81	100 010 10	83	110 010 10
48	000 011 00	50	010 011 00	<b>9 49</b>	<b>100 011 00</b>	51	110 011 00
176	000 011 01	178	010 011 01	177	100 011 01	179	110 011 01
112	000 011 10	114	010 011 10	113	100 011 10	<b>20 115</b>	<b>110 011 10</b>
8	000 100 00	10	010 100 00	9	100 100 00	11	110 100 00
136	000 100 01	138	010 100 01	137	100 100 01	<b>24 139</b>	<b>110 100 01</b>
72	000 100 10	74	010 100 10	<b>13 73</b>	<b>100 100 10</b>	75	110 100 10
40	000 101 00	42	010 101 00	41	100 101 00	<b>8 43</b>	<b>110 101 00</b>
168	000 101 01	170	010 101 01	<b>29 169</b>	<b>100 101 01</b>	171	110 101 01
104	000 101 10	106	010 101 10	105	100 101 10	107	110 101 10
24	000 110 00	26	010 110 00	<b>5 25</b>	<b>100 110 00</b>	27	110 110 00
152	000 110 01	154	010 110 01	153	100 110 01	155	110 110 01
88	000 110 10	90	010 110 10	89	100 110 10	<b>16 91</b>	<b>110 110 10</b>
56	000 111 00	58	010 111 00	57	100 111 00	59	110 111 00
184	000 111 01	186	010 111 01	185	100 111 01	<b>32 187</b>	<b>110 111 01</b>
120	000 111 10	122	010 111 10	<b>21 121</b>	<b>100 111 10</b>	123	110 111 10
4	001 000 00	6	011 000 00	5	101 000 00	<b>2 7</b>	<b>111 000 00</b>
132	001 000 01	134	011 000 01	<b>23 133</b>	<b>101 000 01</b>	135	111 000 01
68	001 000 10	70	011 000 10	69	101 000 10	71	111 000 10
36	001 001 00	38	011 001 00	<b>7 37</b>	<b>101 001 00</b>	39	111 001 00
164	001 001 01	166	011 001 01	165	101 001 01	167	111 001 01
100	001 001 10	102	011 001 10	101	101 001 10	<b>18 103</b>	<b>111 001 10</b>
20	001 010 00	22	011 010 00	21	101 010 00	23	111 010 00
148	001 010 01	150	011 010 01	149	101 010 01	<b>26 151</b>	<b>111 010 01</b>
84	001 010 10	86	011 010 10	<b>15 85</b>	<b>101 010 10</b>	87	111 010 10
52	001 011 00	54	011 011 00	53	101 011 00	<b>10 55</b>	<b>111 011 00</b>
180	001 011 01	182	011 011 01	<b>31 181</b>	<b>101 011 01</b>	183	111 011 01
116	001 011 10	118	011 011 10	117	101 011 10	119	111 011 10
12	001 100 00	14	011 100 00	<b>3 13</b>	<b>101 100 00</b>	15	111 100 00
140	001 100 01	142	011 100 01	141	101 100 01	143	111 100 01
76	001 100 10	78	011 100 10	77	101 100 10	<b>14 79</b>	<b>111 100 10</b>
44	001 101 00	46	011 101 00	45	101 101 00	47	111 101 00
172	001 101 01	174	011 101 01	173	101 101 01	<b>30 175</b>	<b>111 101 01</b>
108	001 101 10	110	011 101 10	<b>19 109</b>	<b>101 101 10</b>	111	111 101 10
28	001 110 00	30	011 110 00	29	101 110 00	<b>6 31</b>	<b>111 110 00</b>
156	001 110 01	158	011 110 01	<b>27 157</b>	<b>101 110 01</b>	159	111 110 01
92	001 110 10	94	011 110 10	93	101 110 10	95	111 110 10
60	001 111 00	62	011 111 00	<b>11 61</b>	<b>101 111 00</b>	63	111 111 00
188	001 111 01	190	011 111 01	189	101 111 01	191	111 111 01
124	001 111 10	126	011 111 10	125	101 111 10	<b>22 127</b>	<b>111 111 10</b>